KENWOOD

コンパクトハイファイコンポーネントシステム

UD-A55 RD-UDA55

取扱説明書(操作編)



●メモリカードスロット搭載

パソコンを使用しなくても、簡単操作でメモリカードへ録音できます。 大容量のメモリカードを用意すれば、たくさんのCDなどをどん どん録音でき、お部屋もすっきり。

入れ替える必要もないので手間なく音楽を楽しめます。

●ケンウッド製デジタルオーディオプレーヤーと連動

ケンウッドのデジタルオーディオプレーヤーを接続^{**}すれば 本機のリモコンで操作が思いのままに行えます。

デジタルオーディオプレーヤーの曲をより良い音で楽しめるほか、 簡単操作で録音も可能。

家でも外出先でも楽しみ方が広がります。

圧縮された音楽も高音質に再生する

●SUPREME機能

MP3やWMAの圧縮によって失われた高音域を推測、 補間することで限りなく原音に近いリアルなサウンドを甦らせる、 ケンウッド独自の技術です。

圧縮された音楽もワンランク上の音質で。

●フバンドイコライザー搭載

本格的な7バンドイコライザーで、重低音域から超高音域までの 音質を調整できます。ジャンルやお好みに合わせて調整した設定 は3種類まで登録できます。

その他の便利な機能


- ワンタッチエディット録音
- ■おやすみタイマー
- タイマー録音、再生



パソコンいらずで簡単、快適!

すぐに始まる、楽しみ方広がる

コンパクトハイファイ UD-A55 RD-UDA55



こんなことができます

もくじ(操作編)

USBオーディオプレーヤー を使って



メモリカードで



間く

平倣/ソモコノC採TFが引能		
曲を聞く	••	6
繰り返し聞く		
(リピート再生)	1	3
お好みの音質で聞く	1	8

録り貯めた曲を楽しむ

曲を聞く	٠.	7
繰り返し聞く		
(リピート再生)	1	3
イントロで曲を探す		
(イントロスキャン)	1	6
お好みの音質で聞く	1	8

録音する

録音も簡単操作でOK

CDの曲を録音する	
(全曲、1曲、好きな曲)…	26
メモリカードから	
USBオーディオプレーヤーへ	
転送する	30

どんどん録り貯めて楽しめる

CDの曲を録音する

(全囲、1囲、好きな囲)…	28
ケンウッド製デジタルオーディオ	
プレーヤーの曲を録音する …	32
ラジオ (FMまたはAM) を録音する …	34
外部入力(AUX)から録音する…	34

編集する

編集も思いのまま

曲を消す	36
文字入力のしかた	38
名前の変更	40

簡単編集機能

曲を消す	• • •	36
文字入力のしかた	• • •	38
名前の変更		40

もっと 使いこ おやすみタイマーを設定する…… TOOLからワンタッチ エディット録音する………

おやすみタイマーを設定する	47
TOOLからワンタッチ	
エディット録音する	48
外部機器の入力レベルを調整する	50
USBオーディオプレーヤーまたは	
メモリカード内のフォルダ数、	
曲ファイル数を確認する	5
リフレッシュ機能で	
フォルダを整理する	52
曲をもっと録り貯めるには	53
ディスプレイ表示切り換え	54

録音の設定をする

	録音モードを設定する	56
	録音スピードを設定する	57
	録音入力を設定する	57
	録音レベルを調整する	58
	トラックマークの	
	付け方を設定する	59
	トラックマークの間隔を	
	設定する	60
	録音時に曲名などを	
١	コピーするか設定する	61

先に反対の「お使いになる前に編」を お読みください。

困ったときは

メッセージ表示一覧	70
マイコンをリセットするには …	71
故障かな?と思ったら	72
用語集	75

CDで



ラジオで、外部入力で

いつものCD	も聞き方	を変えて
--------	------	------

曲を聞く	ع ٠٠٠
順不同に聞く(ランダム再生)	12
繰り返し聞く(リピート再生)	13
好きな曲を好きな順序で聞く	
(プログラム再生)	14
お好みの音質で聞く	18

外部機器の曲を聞く		
(AUX接続) ····································		9
ケンウッド製		
デジタルオーディオ		
プレーヤーの曲を聞く	1	1
お好みの音質で聞く	1	8
ラジオを聞く	2	0
放送局を記憶させる	2	2

音質の 設定を する

低百を独嗣9 る	62
低音と高音を調整する	63
お好みの音質を登録する	64
より原音に近い音で楽しむ…	65
スピーカーの左右バランスを変更する…	65

本機の設定をする

ı	ノイ人ノレイの明るこで調金する・・・・・・	00
	メモリカード内のすべての	
	データを消去する	67
	オートパワーセーブ機能を設定する・・・・・・	68
	時計を合わせる	69








曲を聞く





USBオーディオプレーヤーの曲を聞く



再生する









- ※曲ファイルのファイル名が 表示されます。カナ、英数 字にのみ対応しています。 それ以外の文字は「*」と 表示されます。
- ※再生できるデータ形式につ いては、「お使いになる前に 編 | 21ページ参照。

■曲を選ぶ場合は





フォルダまたは 曲ファイルを選ぶ。

※選び方は「お使いになる前 に編 | 24ページ参照。





■再生モードを選ぶ場合は



押すごとに 切り換わります。

ラ 点灯

フォルダ再生モード (選択したフォルダ内の曲 ファイルを再生します)

门 消灯

全曲再生モード (USBオーディオプレー ヤー内の全曲ファイルを 再生します)

■停止するには



AUTO/MONO





■ 一時停止するには

もう一度押すと再開します。

►/II









もう一度押すと再開します。

メモリカードの曲を聞く





再生する







※曲ファイルのファイル名が表示されます。 カナ、英数字にのみ対応しています。それ以外の文字は「*」と表示されます。





※再生できるデータ形式については、「お使いになる前に編」21ページ参照。

■曲を選ぶ場合は









フォルダまたは 曲ファイルを選ぶ。

※選び方は「お使いになる 前に編」24ページ参照。

■再生モードを選ぶ場合は



P. MODE

押すごとに 切り換わります。



门 消灯

フォルダ再生モード (選択したフォルダ内の曲 ファイルを再生します) 全曲再生モード (メモリカード内の全曲 ファイルを再生します)



USBオーディオブレーヤーまたはメモリカードに曲ファイルが入っている 場合は、USB ▶/III またはMEMORY ▶/III を押すだけで本機の電源がONに なり、再生が始まります。

再生中に他の音源に切り換えた場合は、再度MEMORY ▶️/Ⅲ またはUSB ▶/Ⅲ を押すと切り換える前に再生していた所から再生を再開します。

■曲を飛ばすには





■早送り/早戻しするには





再生中に押し続けます。





再生中に倒し続けます。

■ 好きな曲から聞くには (リモコンのみ)



1	2	3
(4)	(5)	(6)






F023なら(+10)×2回、(3)

F102なら(100)、(2)

曲を聞く 外部機器の曲を聞く(AUX接続)





CDの曲を聞く





CDを入れる





トレイを開きます。





トレイを閉じます。

 $**CDを入れると<math>^{m{O}}$ が点灯します。

再生する







※CD-TEXT対応のディスクの場 合、曲名やアルバム名などの文 字情報が表示されます。タイト ルが長い場合はスクロール表示

されます。英数字にのみ対応し ています。それ以外の文字はス ペースになります。 ※再牛できるディスクについては 「お使いになる前に編」22ペー



あらかじめディスクが入っている場合は、CD ▶/Ⅲを押す だけで本機の電源がONになり、再生が始まります。

ジ参照。

CDその他の操作方法

※外部機器の曲を聞く(AUX接続)の場合は行えません。

■停止するには





■一時停止するには

もう一度押すと 再開します。







もう一度押すと 再開します。

ΔΙΙΤΟ/ΜΟΝΟ

外部機器の曲を聞く(AUX接続)





- ※接続するときは、本機の電源は必ずOFFにして接続してください。(「お使いになる前に編」14ページ参照)
- ※接続する外部機器の取扱説明書も併せてご覧ください。

2 AUX(外部入力)に切り換える







INPUT SELECTOR

押すごとに切り換わります。



3 再生する

接続した外部機器を再生します。

※同じボリュームでも外部機器の音が、その他の音源 より大きく、または小さく感じた場合は入力レベル を調整してください。(50ページ参照)



リモコンのAUXキーを押すだけで本機の電源がONになります。

■曲を飛ばすには



■早送り/早戻しするには



再生中に押し続けます。









再生中に倒し続けます。

■好きな曲から聞くには (リモコンのみ)



')	(2)	(3)
	\simeq	\simeq
. \	(-)	(0)





12曲目なら(+10)、(2)


23曲目なら (+10)×2回、(3)

ケンウッド製デジタル オーディオプレーヤーの曲を聞く



ケンウッド製デジタル オーディオプレーヤー







D.AUDIO IN端子に接続する

- ※別売の専用ケーブル PNC-150を使って接続 すると、本機やリモコンでケンウッド製デジ タルオーディオプレーヤーの操作が行えます。
- ※接続するときは、本機の電源は必ずOFFにし て接続してください。(「お使いになる前に編」 14ページ参照)
- ※接続する外部機器の取扱説明書も併せてご覧 ください。

再生可能なケンウッド製 デジタルオーディオプレーヤー

HDDオーディオ	メモリオーディオ
プレーヤー	プレーヤー
HD20GA7	M1GB5/M512B5
HD30GA9	M2GC7/M1GC7
HD30GB9	M512C5

2006年9月現在



|2´ケンウッド製デジタルオーディオ プレーヤーの雷源を入れる

※専用ケーブル PNC-150 で接続している場合のみ 行えます。











3 再生する



D. AUDIO **►/II**

音源が切り換わり 再生が始まります。



INPUT SELECTOR

押すごとに 切り換わります。



※専用ケーブル PNC-150以外の ケーブルで接続している場合は、 接続したケンウッド製デジタル オーディオプレーヤー側で操作し ます。



リモコンのD.AUDIO ▶/IIIキーを押すだけで本機の電源が ONになります。

本機へ接続している間はケンウッド製デジタルオーディオ プレーヤーの音量、音質設定が無効になります。

■一時停止するには



もう一度押す と再開します。

■曲を飛ばすには









■早送り/早戻しするには

再生中に押し続けます。










再生中に倒し続けます。

順不同に聞く(ランダム再生) 繰り返し聞く(リピート再生)





ランダム再生



音源をCDに切り換える











2 ランダム再生する



RANDOM

押すごとに 切り換わります。

文 点灯

☆ 消灯

ランダム再生します

ランダム再生を 解除します

■ランダム再生モードを解除するには



ランダム再生中に再度 RANDOMキーを押して、 **ン**で を消灯させます。

※STOPキーを押しても、ラン ダム再生モードを解除でき ます。STOPキーで解除し た場合は再生も停止します。



ランダム再生中にREPEATキーを押すと、ランダム再生 がひと通り終わってから、先ほどとは違う順番でランダ ム再生が始まります。

ランダム再生中は、再生済みの曲へ飛ばすことはできません。

リピート再生









音源を切り換える



►/II

MEMORY または ►/II

または

USB ►/II

MEMORY ►/II

または

または

2 リピート再生する



REPEAT

押すごとに 切り換わります。

1 点灯

() 点灯

〇 消灯

1曲だけリピート 再生します

全曲リピート 再生します

リピート再生 を解除します

※プログラム再牛中 は選べません。

■ リピート再生モードを解除するには



REPEAT

リピート再生中に再度 REPEATキーを押して

○ を消灯させます。



プログラム再生中にREPEATキーを押すと選んだ曲を繰り返し再生します。 フォルダ再生モード中にREPEATキーを押すと選んでいるフォルダの曲ファイルを繰り返し再生します。(6ページ参照)


好きな曲を好きな順序で聞く (プログラム再生)



CDのみ

















再生を停止する









3 プログラムモードを選ぶ



押すごとに 切り換わります。



PGM 消灯

プログラムモードを 解除します

■曲を後から追加するには

再生している場合は停止してから 手順4の操作を行います。

4

聞きたい曲を選ぶ















曲を選ぶ。

- ※曲を選んでから20秒以内に ENTERキーを押してください。
- ※入力を間違えた場合は、 CLEARキーを押してから もう一度入力してください。

確定する。

CD T04 → P01 PGM SET

例) CDの4曲目をプログラムの 1曲目に選んだ場合。

5 2曲以上選ぶときは手順4を繰り返す

※32曲まで曲を選ぶことができます。さらに曲を 選ぼうとすると [PGM FULL] が表示されます。

6

再生する











電源をOFFにしたり、プログラム再生を設定したディスクを 取り出すと設定したプログラム内容は消えます。

■プログラムした曲を取り消すには



CLEAR

再生を停止し、 その後CLEARキー を押します。

※押すごとに、プログラムした最後の曲から1曲ずつ消えていきます。

■プログラムモードを解除するには





再生を停止し、その後 P.MODEキーを押して **PGM**を消灯させます。


イントロで曲を探す(イントロスキャン)



メモリカードのみ

曲ファイルを頭から10秒間次々に 再生します。メモリカードの中か ら探したい曲ファイルを見つける のに便利な機能です。





音源をメモリカードに切り換える



MEMORY ►/II



再生モードを選ぶ



P. MODE

押すごとに 切り換わります。

つ 点灯

一 消灯 全曲再生モード

フォルダ再牛モード (選択したフォルダ内の (メモリカード内の全曲 曲ファイルをイントロ スキャンします)

ファイルをイントロス キャンします)

※全曲再生モードの 場合は手順4へ。

3 フォルダを選ぶ









од дат ALLA02

※選び方は「お使いになる 前に編」24ページ参照。

■ 途中でやめるには



ΔΙΙΤΟ/ΜΟΝΟ

※再生も停止します。

※すべての曲ファイルのイント ロスキャンが終了した場合も 自動で停止します。



STOP ■
[AUTO/MONO]

4 イントロスキャンを始める



選択したフォルダの最初の 曲ファイルからそれぞれ 10秒ずつ再生されます。

5 探していた曲が見つかったら





通常再生に切り 換わります。







探していた曲ファイルの編集や転送はイントロスキャン中でも 可能です。編集したい場合はTOOLキーを、転送したい場合は Hint MEMORY ▶ USBキーをそれぞれイントロスキャン中に押して ください。編集、転送中はイントロスキャンが一時停止しますが、 編集、転送後は次の曲からイントロスキャンが再開します。

■TOOLからイントロスキャンをするには













お好みの音質で聞く













音源によっては効果が分かりにくいことがあります。

SOUND SETUPで調整した音質の ON/OFFを切り換えられます。 (62~65ページ参照)



低音を強調する(D-BASS)



D-BASS

押すごとにON/OFFが 切り換わります。

※ONにするとD-BASSが 点灯します。

■レベルを調整するには







1~10の範囲で1ずつ調整できます。

※SOUND SETUPからも調整できます。(62ページ参照)

より原音に近い音で楽しむ(SUPREME)

USBオーディオプレーヤー、 メモリカードのみ。



SPRM

押すごとにON/OFFが 切り換わります。

※ONにすると**SPRM**が 点灯します。

※SOUND SETUPからも調整できます。(65ページ参照)

■SUPREME (サプリーム) とは

オーディオデータの圧縮によって失われた高音域の周波数を推測し、補間することで、リアルなサウンドを甦らせるケンウッド独自の音質向上技術です。

低音と高音を強調する(TONE)



TONE

押すごとにON/OFFが切り換わります。

※ONにすると **TONE** が点灯します。 レベルがOの場合は点灯しません。

■レベルを調整するには



高音または低音 を選んで











調整する



+8~-8の節 囲で2ずつ調整 できます。

+8~-8の節 囲で2ずつ調整 できます。

※SOUND SETUPからも調整できます。(63ページ参照)

お好みの音質に切り換える(MANUAL EQ)

本機搭載の本格的な7バンドのイコライザーで、重低音域から超高音域まで調整して、 お好みの音質になるような音域のカーブを作ることができ、3種類(USER 1~3) まで登録できます。



MANUAL EQ

押すごとに切り換わります。

※ONにすると**EQ**が点灯します。 レベルがOの場合は点灯しません。

OFF

USER 1

USER 2

USER 3

MANUAL EQ を解除します

USER 1の設定

USER 2の設定

USER 3の設定

※あらかじめUSER1 ~ 3の設定を登録して おく必要があります。(64ページ参照)

D-BASS、TONE、MANUAL EQの設定を一時的に無効にする(FLAT)



押すごとにFLATと設定済みのもとの 音質にが切り換わります。

※ONにするとD-BASS、TONE、EQ が点灯していれば消灯します。



ディスプレイは各音質のON/OFFを切り換えた5秒後、レベル調整を行った 20秒後にもとの表示に戻ります。


選択などの操作は本体でも行うことができます。

ラジオを聞く



ラジオのみ





FMまたはAMに切り換える



TUNER

押すごとに 切り換わります。





TUNER/BAND

押すごとに 切り換わります。



放送局を選ぶ

記憶させてある放送局から選ぶ場合(プリセットコール)







TUNER P03

例) プリセット番号PO3を 選択している場合。

記憶させてある放送局を、 プリセット番号 (PO1 ~ P40) から選びます。

- ※放送局を記憶させる場合(オー トプリセット/マニュアルプリ セット)は22、24ページ参照。
- ※押したままにすると、放送局を 早く切り換えることができます。

■数字キーで放送局(プリセット番号)を選ぶには



P13なら(+10)、(3)

P32なら(+10)×3回、(2)

記憶させていない放送局を選ぶ場合(オート選局またはマニュアル選局)







オート選局するか、マニュアル選局するかを選びます。 ※押すごとに切り換わります。









オート選局 (電波状況の良いときに選びます)

マニュアル選局 (電波状況の悪いときに選びます)











放送局を選びます。

■オート選局の場合は

押すごとに次の放送局を自動で受信します。お好みの放送局を受信するまで操作を 繰り返してください。

■マニュアル選局の場合は

受信するまで、または受信したい周波数に なるまで押してください。 押し続けると周波数が早送りになります。



リモコンのFM/AM/ TUNER キーを押すだけで本機の電源がONになります。

オート選局/マニュアル選局中は音が出ません。

オート選局はステレオ受信、マニュアル選局はモノラル受信になります。 受信するとTUNEDが点灯します。ステレオ受信の場合は STEREO が点灯します。

放送局を記憶させる



ラジオのみ

準備

FMまたはAMに切り換えてください。

- ※他の音源が選ばれていると、放送局を記憶させることができません。
- ※放送局はFM、AM合わせて最大40局まで記憶させることができます。
- ※放送局名は「放送局名自動表示リスト」に 載っている放送局のみに対応しています。
- ※ケーブルテレビなどのアンテナを本機に接続した場合は、放送局が正しく表示されない場合があります。



放送局を自動で記憶させる(オートプリセット)

TOOLキーを押し [AUTO PRESET] を選び決定する







∘AUTO PRESET FXIT



2´お住まいの都道府県名を選ぶ





ケンメイセッティ トクキョウ

- ※都道府県名はアイウエオ順に 並んでいます。
- ※お住まいの都道府県が変わった場合はもう一度記憶させてください。

3 放送局を記憶させる





- ※ディスプレイに[AUTO PRESET] が点滅して放送局が記憶されます。 記憶後はプリセット番号PO1を受信 した状態になります。
- ※すでに記憶されている周波数も書き 換えることができます。
- ■希望の放送局名が表示されない場合は



P. MODE

地域によっては、周波数が同じでも放送局名が違う場合があります。希望する放送局名が表示されない場合は、リモコンのP.MODEキーを押すことにより別の放送局名に切り換えることができます。

■放送局名自動表示リスト

※放送局名は変更される ことがあります。

都道府県名	放送局	表示名
	NHK-FM	NHK-FM
愛知県	㈱エフエム愛知	FM AICHI
愛知県	(株)ZIP-FM	ZIP-FM
愛知県	愛知国際放送㈱	RADIO-i
青森県	㈱エフエム青森	FMアオモリ
秋田県	㈱エフエム秋田	FM7+9
石川県	㈱エフエム石川	FM ISHIKAWA
岩手県	㈱エフエム岩手	FM IWATE
愛媛県	㈱エフエム愛媛	FMILX
大分県	㈱エフエム大分	FM OITA
大阪府	(株)FM802	FM802
大阪府	㈱エフエム大阪	fm osaka
大阪府	関西インターメディア侏)	FM CO·CO·LO
岡山県	岡山エフエム放送㈱	FMオカヤマ
沖縄県	AFN沖縄	AFNオキナワ
沖縄県	㈱エフエム沖縄	FM Okinawa
	NHK第一	NHKラシ゛オ1
香川県	㈱エフエム香川	Fm FMカカ゛ワ
鹿児島県	㈱エフエム鹿児島	₹⊒-FM
東京都	エフエムインターウェーフ* (株)	InterFM
神奈川県	横浜エフエム放送㈱	Fm Yokohama
岐阜県	岐阜エフエム(株)	Radio 80
京都府	㈱エフエム京都	FMキョウト
熊本県	㈱エフエム熊本	FMK
群馬県	㈱エフエム群馬	FM GUNMA
	放送大学	ホウソウダイガク
高知県	㈱エフエム高知	FM KOCHI
埼玉県	(株)FM NACK5	NACK5
佐賀県	㈱エフエム佐賀	FMサカ*
滋賀県	㈱エフエム滋賀	e-radio
静岡県	静岡エフエム放送㈱	K-MIX

	ことがあります。		
都道府県名	放送局	表示名	
島根県	㈱エフエム山陰	fm-sanin	
千葉県	㈱ベイエフエム	bayfm	
東京都	(株)J-WAVE	J-WAVE	
東京都	㈱エフエム東京	TOKYO FM	
徳島県	㈱エフエム徳島	FMトクシマ	
栃木県	㈱エフエム栃木	RADIO BERRY	
富山県	富山エフエム放送㈱	FM-t7	
富山県	北日本放送㈱	KNBラシ゛オ	
長崎県	㈱エフエム長崎	Smile-FM	
長野県	長野エフエム放送㈱	FM NAGANO	
新潟県	㈱エフエムラジオ新潟	FM-NIIGATA	
新潟県	新潟県民エフエム放送㈱	FM PORT	
兵庫県	(株)Kiss-FM KOBE	Kiss-FM	
広島県	広島エフエム放送㈱	ヒロシマFM	
福井県	福井エフエム放送㈱	FMFUKUI	
福岡県	㈱エフエム九州	CROSS FM	
福岡県	㈱エフエム福岡	fm fukuoka	
福岡県	㈱九州国際エフエム	Love FM	
福島県	㈱エフエム福島	フクシマFM	
北海道	㈱エフエム・ノースウェーブ	NORTH WAVE	
北海道	㈱エフエム北海道	AIR-G'	
三重県	三重エフエム放送㈱	Radio3 FM≷I	
宮城県	㈱エフエム仙台	Date fm	
宮崎県	㈱エフエム宮崎	JOY FM	
山形県	㈱エフエム山形	BOY FM	
山口県	㈱エフエム山口	FMヤマク゛チ	
山梨県	㈱エフエム富士	FM-FUJI	



オートプリセットで記憶させることができる放送局は、手順2で設定したお住まい の都道府県と隣接する都道府県の放送局のみです。それ以外の放送局はマニュア Hint ルプリセット(24ページ参照)で記憶させてください。

放送局名自動表示リスト以外の放送局はマニュアルプリセット(24ページ参照) で記憶させてください。


電波状況が悪く TUNED が点灯していない場合は、放送局名は表示されません。

放送局を記憶させる(つづき)



ラジオのみ





放送局を手動で記憶させる(マニュアルプリセット)



※オート選局またはマニュアル選局で 放送局を選びます。(21ページ参照)

選んだらENTERキーを押す










記憶させたいプリセット番号 (PO1~P40)を選ぶ







定に変更されます。





放送局を記憶させる





※続けて記憶させたい場合は、 手順1~4を繰り返してく ださい。





■数字キーで放送局(プリセット番号)を選ぶには





P13なら(+10)、(3)

5

P32なら(+10)×3回、(2)

記憶させた放送局を消す



消したい放送局をプリセット番号から選ぶ





※プリセット番号P40は消せ ません。





2 選んだらCLEARキーを押す





TUNER PØ3 CLEAR? ディスプレイに[CLEAR?] と20秒間表示されます。

3 放送局を消す





ディスプレイに[CLEAR?]と表示されている間にENTERキーを押してください。





※20秒間操作されなかった場合は もとの表示に戻ります。

■放送局を消すと

例) P11の■■局を消す



司 ★★局 ▲ 後ろのプリセット 番号が前に詰まる。 空いてしまうプリ セット番号には自 動的に76MHzが 記憶されます。

CDの曲を録音する (ワンタッチエディット録音)



USBオーディオ プレーヤーの場合

準備

USBオーディオプレーヤー、CDの再 牛が停止しているか確認してください。

★が点灯している場合は、 RANDOMキーを押してランダム再 生モードを解除してください。

- ※録音中、メモリカードを挿入しないでく ださい。録音が停止します。
- ※録音モードの設定を変更するには 56~61ページ参照。





全曲録音する

録音する









■途中でやめるには





※一時停止は できません。





stop ■ [AUTO/MONO] ※一時停止は できません。



USBオーディオプレーヤー内にフォルダ名AL_Z90番台 があると[リフレッシュシテクダサイ]と表示され、録音 Hint することができません。フォルダの整理が必要です。リフ レッシュを行ってください。(52ページ参照)

■録音が終了すると

CD T01 DATA WRITING

USBオーディオプレーヤーが 停止して、[DATA WRITING] と表示されます。

- ※ [DATA WRITING] 表示中 は電源を切ったり衝撃や振 動を加えないでください。
- ※ [DATA WRITING] が完了 する前に電源が切れると録 音した内容が消えます。

■ 録音中USBオーディオ プレーヤーが いっぱ いになると

ロクオン テイシ ヨウリョウかやアリマセン

[ロクオン テイシ ヨウ リョウガアリマセン] と 表示されます。録音し直 す場合は、不要な曲を削 除してください。 (36ページ参照)

1曲録音する



| 2 録音する



CD ► USB

再生中の曲の 頭から録音が 始まります。





■途中でやめるには



AUTO/MONO

※一時停止はできません。



STOP ■
[AUTO/MONO]

※一時停止は できません。

好きな曲を好きな順番で録音する



~ 録音したい曲を選ぶ

プログラムモードで好きな曲を好きな順番で選びます。(14ページ参照)

2 録音する



D • USB





■途中でやめるには



AUTO/MONO

※一時停止は できません。



STOP III [AUTO/MONO]

※一時停止は できません。



CDからUSBオーディオプレーヤーへのワンタッチエディット録音は、TOOLからも行えます。 (49ページ参照)

CD-TEXTに対応したCDでは、録音するときに曲名やアルバム名などの文字情報を一緒にコピーすることができます。(61ページ参照)

■こんなときは

短時間で録音したい ……………… 57ページ参照 (録音スピードを設定する)

USBオーディオプレーヤー内の

フォルダを整理したい ………… 52ページ参照

フォルダ、曲ファイルの

名前を変更したい ……………40ページ参照

CDの曲を録音する (ワンタッチエディット録音)



メモリカードの場合

準備

メモリカード、CDの再生が停止して いるか確認してください。

★が点灯している場合は、 RANDOMキーを押してランダム再 生モードを解除してください。

- ※録音中、USBオーディオプレーヤーを接 続しないでください。録音が停止します。
- ※録音モードの設定を変更するには 56~61ページ参照。





全曲録音する

録音する



CD ► MEMORY



■途中でやめるには



AUTO/MONO

※一時停止は できません。



stop ■ [AUTO/MONO] ※一時停止は できません。



メモリカード内にフォルダ名AL_Z90番台があると[リフ レッシュシテクダサイ] が表示され、録音することができ ません。フォルダの整理が必要です。リフレッシュを行っ てください。(52ページ参照)

■録音が終了すると

CD T01 DATA WRITING

メモリカードが停止し て、[DATA WRITING] と表示されます。


- ※ [DATA WRITING] 表示中 は電源を切ったり衝撃や振 動を加えないでください。
- ※「DATA WRITING] が完了 する前に電源が切れると録 音した内容が消えます。

■ 録音中メモリカードが いっぱいになると

ロクオン デイシ ヨウリョウか、アリマセン

[ロクオン テイシ ヨウ リョウガアリマセン] と 表示されます。録音し直 す場合は、不要な曲を削 除してください。 (36ページ参照)

1曲録音する



録音する



CD ► MEMORY

再生中の曲の 頭から録音が 始まります。





■途中でやめるには



AUTO/MONO

※一時停止は できません。



STOP ■
[AUTO/MONO]

※一時停止は できません。

好きな曲を好きな順番で録音する



録音したい曲を選ぶ

プログラムモードで好きな曲を好き な順番で選びます。(14ページ参照)

録音する



CD ► MEMORY





■途中でやめるには



※一時停止は できません。



STOP

[AUTO/MONO]

※一時停止は できません。



CDからメモリカードへのワンタッチエディット録音は、TOOLからも行えます。(49ページ参照) CD-TEXTに対応したCDでは、録音するときに曲名やアルバム名などの文字情報を一緒にコピー することができます。(61ページ参照)

■こんなときは

短時間で録音したい ……………… 57ページ参照(録音スピードを設定する)

メモリカード内の情報を見たい ……… 51ページ参照 フォルダ、曲ファイルを消去したい …… 36ページ参照 フォルダを整理したい ………… 52ページ参照 フォルダ、曲ファイルの

名前を変更したい ……………… 40ページ参照

メモリカードからUSBオーディオプレーヤーへ転送する (ワンタッチエディット転送)

メモリカードからUSBオーディオ プレーヤーへの録音は、曲ファイル の転送となります。曲ファイルが移 動するのでメモリカード内からは曲 ファイルがなくなります。


※USBオーディオプレーヤーへ転送した 曲ファイルはメモリカードへ戻すことは できません。

準備

USBオーディオプレーヤー、メモリ カードの再生が停止しているか確認 してください。

※録音モードの設定を変更するには 56~61ページ参照。





1曲転送する

音源をメモリカードに切り換える









転送したい曲ファイルを選び 再生する







※選び方は「お使 いになる前に編」 24ページ参照。







転送する



MEMORY ▶ USB

※転送したい曲を再生中に、こ の操作を行っても曲の頭から 転送できます。



メモリカードからUSBオーディオプレーヤーへのワン タッチエディット転送は、TOOLからも行えます。 Hint (48ページ参照)

■ 転送中USBオーディオプレーヤー がいっぱいになると

> テンソウ エラー USB ヲカクニン

[テンソウ エラー USB ヲカクニン] と表示され ます。転送し直す場合 は、不要な曲を削除して ください。 (36ページ参照)

フォルダ内すべての曲を転送する

Ĵ 音源をメモリカードに切り換える










2

転送したいフォルダを選択する











3 転送する



MEMORY • USB

※転送中に何らかのキーを押すと[テンソウ チュウデス KEYLOCKサレテイマス]と表示されます。転送が終わるまで他の操作はできません。



USBオーディオプレーヤー内にフォルダ名AL_Z90番台があると [リフレッシュシテクダサイ]と表示され、転送することができません。フォルダの整理が必要です。リフレッシュを行ってください。(52ページ参照)

■こんなときは

USBオーディオプレーヤー、

メモリカード内の情報を見たい ……… 51ページ参照

フォルダ、曲ファイルを消去したい …… 36ページ参照

フォルダを整理したい ………… 52ページ参照

フォルダ、曲ファイルの

名前を変更したい ……………… 40ページ参照

ケンウッド製デジタルオーディオプレーヤーの 曲を録音する



メモリカードのみ

準備

ケンウッド製デジタルオーディオプレーヤーをD.AUDIO IN端子に接続してください。(「お使いになる前に編」14ページ参照)

メモリカードの再生が停止しているか確認してください。

ンだが点灯している場合は、 RANDOMキーを押してランダム再 生モードを解除してください。

- ※録音中、USBオーディオプレーヤーを接続しないでください。録音が停止します。
- ※録音モードの設定を変更するには 56~61ページ参照。





音源をD.AUDIOに切り換える



D.AUDIO

2 録音の準備をする





D.AUDIO

再生を

一時停止します。

- 2 録音したい曲を選びます。
 - ※録音したい曲を頭出しした状態になります。
 - ※別売の専用ケーブル PNC-150を使って接続すると、本機やリモコンでケンウッド製デジタルオーディオプレーヤーの操作が行えます。
 - ※PNC-150以外のケーブルで接続している場合は、接続したケンウッド製デジタルオーディオプレーヤー側で操作します。

3 録音待機する



MEMORY REC 録音一時停止(待機) 状態になります。

MEMORY (REC) MEMORY CARD 7

※[MEMORY CARD ヲ ヌカナイデクダサイ]と スクロール表示されます。

■一時停止するには

■停止するには



AUTO/MONO



MEMORY REC

または

MEMORY

STOP [AUTO/MONO]





※再び録音を始める場合は、もう 一度押します。このとき曲ファ イル名は1繰り上がります。

録音を始める



再度MEMORY REC キーを押し、録音を 開始します。

MEMORY Tr001 MEMORY CARD 7

※「MEMORY CARD ヲ ヌカ ナイデクダサイ]とスクロー ル表示されます。

5 ケンウッド製デジタルオーディオ プレーヤーを再生する



D.AUDIO **►/II**

ケンウッド製デジタ ルオーディオプレー ヤーを再生させます。

※PNC-150以外のケーブルで接続している 場合は、接続したケンウッド製デジタル オーディオプレーヤー側で操作します。



ラジオや外部入力、またはD.AUDIO を録音するとき手動でトラックマー ク(曲を区切るマーク)を付けること ができ、押すごとに曲ファイルが作 成されます。





区切りたい場所 で押します。





※自動でトラック マークを付け たい場合は59 ページ参照。

■録音した音が歪む、 または小さいと感じた場合は 録音レベルを調整してください。 (58ページ参照)



メモリカード内にフォルダ名AL Z90番台がある と[リフレッシュシテクダサイ]と表示され、録音 することができません。フォルダの整理が必要で す。リフレッシュを行ってください。(52ページ 参照)

■録音が終了すると

D. AUDIO DATA WRITING

メモリカードが停止して、 [DATA WRITING] と表示されます。

- ※ [DATA WRITING] 表示中は電源を切っ たり衝撃や振動を加えないでください。
- ※「DATA WRITING」が完了する前に電 源が切れると録音した内容が消えます。

■録音中メモリカードが いっぱいになると

ロクオン デイシ ヨウリョウか、アリマセン

[ロクオン テイシ ヨウリョウガア リマセン] と表示されます。録音 し直す場合は、不要な曲を削除し てください。(36ページ参照)

P61

ラジオ(FMまたはAM)を録音する 外部入力(AUX)から録音する



メモリカードのみ

準備

メモリカードの再生が停止している か確認してください。

★ が点灯している場合は、 RANDOMキーを押してランダム再 生モードを解除してください。

- ※録音中、USBオーディオプレーヤーを接 続しないでください。録音が停止します。
- ※録音モードの設定を変更するには 56~61ページ参照。





録音する音源を選ぶ

ラジオ放送(FMまたはAM)を録音する場合



FM/AM TUNER

押すごとに切り換わります。



TUNER/BAND



外部入力機器(AUX)から録音する場合





INPUT SELECTOR

押すごとに切り換わります。



録音の準備をする

ラジオ放送(FMまたはAM)を録音する場合

選局します。(20~21ページ参照)

外部入力機器(AUX)から録音する場合

受信や再生などの準備をします。(9ページ参照)

■停止するには







または

■一時停止するには

MEMORY ►/II



STOP ■
[AUTO/MONO]





※再び録音を始める場合は、もう 一度押します。このとき曲ファ イル名は1繰り上がります。

録音待機する



MEMORY

録音一時停止(待機) 状態になります。

MEMORY (REC.) MEMORY CARD 7

※「MEMORY CARD ヲヌ カナイデクダサイ1とスク ロール表示されます。

録音を始める



再度RECキーを押し、 録音を開始します。

MEMORY Tr001 MEMORY CARD ₹

※「MEMORY CARD ヲヌ カナイデクダサイ]とスク ロール表示されます。

5 外部入力の再生を始める

※ラジオの場合、この手順は不要です。



メモリカード内にフォルダ名AL Z90番台がある と[リフレッシュシテクダサイ]と表示され、録音 することができません。フォルダの整理が必要で す。リフレッシュを行ってください。(52ページ 参照)

■ 録音時のトラック分割について

ラジオや外部入力、またはD.AUDIO を録音するとき手動でトラックマー ク(曲を区切るマーク)を付けること ができ、押すごとに曲ファイルが作 成されます。





区切りたい場所 で押します。





※自動でトラック マークを付け たい場合は59 ページ参照。

■録音した音が歪む、 または小さいと感じた場合は 録音レベルを調整してください。 (58ページ参照)

■録音が終了すると

TUNER P03 DATA WRITING

メモリカードが停止して、 [DATA WRITING] と表示されます。

- ※ [DATA WRITING] 表示中は電源を切っ たり衝撃や振動を加えないでください。
- ※ [DATA WRITING] が完了する前に電 源が切れると録音した内容が消えます。

■録音中メモリカードが いっぱいになると

ロクオン デイシ ヨウリョウか、アリマセン

[ロクオン テイシ ヨウリョウガア リマセン]と表示されます。録音 し直す場合は、不要な曲を削除し てください。(36ページ参照)

曲を消す






USBオーディオ プレーヤーまたは メモリカードのみ

消したい曲を再生して、確認しなが ら消すこともできます。その場合は 消したい曲を再生しながら操作して ください。

一度消した曲はもとに戻りません。 本操作を行うときはご注意ください。





音源を切り換える



►/II

または

MEMORY ►/II

|2´消したい曲ファイルまたは フォルダを選ぶ

※選び方は「お使いになる前に編」24ページ参照。

1曲ずつ消す場合





曲ファイルを選びます。

※再生中はその曲ファイル が選択されます。

フォルダとフォルダ内のすべての曲を消す場合





フォルダを選びます。

※フォルダが消せない場合 は曲ファイル以外のファ イルが入っている可能性 があります。(71ページ 参照)

■途中でやめるには



または

AUTO/MONO



TOOLキーを押し[ERASE]を 選び決定する









4 確認して、実行する

ERASE 0K





※曲ファイルやフォルダを消した 後は、FOO1が表示されます。



メモリカードの書き込み禁止スイッチがLockになっていると、操 作を完了しても[Lock サレテイマス]と表示され、曲ファイルを 消すことができません。

フォルダ内に曲ファイル以外のファイルがある場合に、フォルダを 選択して消す操作を行うと、フォルダと曲ファイル以外のデータを 残して曲ファイルだけ消されます。

本機ではMEMORY FORMATをしないと曲ファイル以外のファイル を消すことはできません。(67ページ参照)

選択や決定などの操作は本体でも行うことができます。

文字入力のしかた





USBオーディオ プレーヤーまたは メモリカードのみ

曲名など、文字の入力についての説明です。名前の変更(40ページ)も併せてご覧ください。



】 文字を入力する





DISPLAY /CHARAC. 文字のグループを選びま す。押すごとに文字の種 類が切り換わります。

※詳しくは右記のタイト ル編集文字一覧表をご 覧ください。

8



1 2 3 4 5 6

文字入力キーを押して、 文字を入力します。

7 8 9

例) グループ [Aa] で ② を押したとき以下の ように切り換わります。

A B C a b b c a

- 3 ①、②を繰り返して文字を 入力していきます。
 - 例)HAPPYと入力する場合の操作は以下のようになります。

HAPPY

文字	+-	押す回数
Н	9 /GHI	2回押します
Α	2 /ABC	1回押します
Р	₹/PORS	1回押します
カーソル を移動	0 0	1回押します
Р	₹/PQRS	1回押します
Υ	9/wxyz 9	3回押します

※カタカナ、数字を入力する場合は DISPLAY/CHARAC.キーで文字のグ ループを選び同じ要領で入力します。

2 タイトルを確定する





タイトル編集文字一覧表

数字キ	グループ	Aa	12	アァ
1	1ア	□ (スペース)	1	アイウエオァィゥェォ
2	2カABC	ABCabc	2	カキクケコ
3	3サDEF	DEFdef	3	サシスセソ
4	4タGHI	GHIghi	4	タチツテトッ
5	5ナJKL	JKLjkI	5	ナニヌネノ
6	6ハMNO	MNOmno	6	ハヒフヘホ
7	7マPQRS	PQRSpqrs	7	マミムメモ
8	87TUV	TUVtuv	8	ヤユヨャュョ
9	9ラWXYZ	WXYZwxyz	9	ラリルレロ
0	0ワヲン゛゜	[](スペース)	0	"。 ワヲン
+10	+10',!	「 <mark>,!;,``\$</mark> (スペース)		
(100)	+100 &() -	& (() - + = # % @		

^{※ ゛ (}濁点)゜ (半濁点) はカーソル直前の文字によって入力できないことがあります。

入力できる文字数

メモリカードまたはUSBオーディオプレーヤーのフォルダ、曲ファイルにはそれぞれ 最大28文字まで入力できます。

※カタカナを使用したり、曲数が多い場合は、入力できる文字数が少なくなります。 スペース(1文字ぶんの空白)も、文字と同じデータを必要とします。

■ 文字を消すには







消したい文字に カーソルを移動 させます。





CLEAR

文字を消します。

■文字を挿入するには





挿入する箇所に カーソルを移動 させ、文字を入 力します。

■管理番号について



管理番号

MEMORY TR001.WMA

管理番号

※フォルダ名、曲ファイル名のタイトル前にあるアル ファベットや番号(管理番号)を変更するとフォル ダ、曲ファイルの順序がずれてしまいます。なるべ く管理番号の変更はしないでください。



USBオーディオプレーヤーやメモリカードの曲ファイル名を変更する場合は、 すでにある曲ファイルやフォルダの名前と同じ名前を付けないでください。 選択や決定などの操作は本体でも行うことができます。

名前の変更






USBオーディオ プレーヤーまたは メモリカードのみ

本機で録音した曲ファイルや作成されたフォルダ(KWDフォルダに入っています)以外のデータの名前を変更しないでください。KWDフォルダについては「お使いになる前に編」24ページ参照。





曲ファイルやフォルダの名前を変更する

】 音源を切り換える



USB |-/II

または





USB ►/II

または

2 名前を変更したい曲ファイル またはフォルダを選ぶ





- ※選び方は「お使いになる前に編」24ページ参照。
- ※再生中の場合は、再生されている曲ファイルの名前を変更します。

3 TITLE INPUTキーを押す



TITLE INPUT

■途中でやめるには



または

AUTO/MONO



STOP III AUTO/MONO

4 文字を入力する

38ページ参照。



5 タイトルを確定する





TITLE INPUT EDIT NOW

TITLE INPUT COMPLETE

※他の曲ファイルやフォルダ の名前を変更する場合は、 続けて手順2~5を繰り返 し行ってください。



USBオーディオプレーヤーやメモリカードの 曲ファイル名を変更する場合は、すでにある 曲ファイルやフォルダの名前と同じ名前を付 けないでください。

選択や決定などの操作は本体でも行うことが できます。

- ■TOOLから名前を変更するには
 - 音源を切り換えます。
 - 2 名前を変更したい曲ファイル またはフォルダを選びます。
 - TOOLキーを押し[TITLE] INPUT]を選び決定します。









ERASE OTITLE INPUT



- 4 文字を入力します。
- タイトルを確定します。

タイマーを使う

2種類のタイマー (PROGRAM 1、 PROGRAM 2) を同時に設定で きます。

PROGRAM 1 & PROGRAM 2 の作動する時間が重ならないよう に、1分以上の間を開けて設定して ください。

ラジオ放送をタイマーで録音する 場合、録音したい番組の開始時間 ぴったりにタイマーを設定すると 最初の部分が頭切れになります。開 始時間より1分程度早く設定してく ださい。

準備

時計を合わせておいてください。 (69ページ参照)

外部機器の音を再生、または録音す る場合は、外部機器を接続し外部機 器のタイマーも設定しておいてくだ さい。(外部機器の取扱説明書をご覧 ください)

操作中にRETURNキーを押すと、前 の表示に戻ることができます。

SFTUPキーを押し [SYSTEM SETUP]を選んでおきます。







SYSTEM SETUP REC SETUP



[TIMER SETTING]を選ぶ





TIME ADJUST OTIMER SETTING



[PROGRAM 1 SET]または [PROGRAM 2 SET]を選ぶ





•PROGRAM 1 SET PROGRAM 2 SET



各項目を選んで設定する

設定できる項目は以下の通りです。 各項目については43~46ページ参照。

各項目の設定に順番はありません。 必要な項目を、お好きな順番で設定できます。





各項目を選んで





決定する



各項目の詳細を 設定する

ON/OFF

PLAY/REC

ヨウヒ゛ セッティ

ON TIME OFF TIME

ON VOLUME

AI PLAY PLAY SOURCE

REC MODE

タイマーが作動するまた はしないを設定する

再生または録音を選ぶ

曜日を選ぶ

開始時間を設定する

終了時間を設定する

音量を設定する

AI PLAYを設定する (TIMER PLAYのみ有効)

再生する音源を選ぶ

録音モードを選ぶ (TIMER RECのみ有効)

※すべての項目を設定しなくてもタイマーの設定は完了 できますが、確実に動作させるために各項目をひと通 り確認することをお勧めします。

[ON/OFF] タイマーが作動するまたはしないを設定する





ON/OFF ON



※タイマーを作動させない場合は [OFF] を選びます。

[PLAY/REC] 再生または録音を選ぶ





PLAY/REC TIMER REC

録音する 場合



TIMER PLAY

再生する 場合



[ヨウビ セッテイ] 曜日を選ぶ

● 曜日を選びます。





ヨウヒ^{*} セッティ EVERYDAY (毎日)

解除するまで タイマーが働く



SUNDAY (日曜日)
MONDAY (月曜日)
TUESDAY (火曜日)
WEDNESDAY (水曜日)
THURSDAY (木曜日)
FRIDAY (金曜日)
SATURDAY (土曜日)

タイマーが 1回だけ働くか、▶ 毎週働くか

選べる





右に1回だけ押す

MON - FRI (月~金曜日)

TUE - SAT (火~±曜日) SAT - SUN (土~日曜日) 解除するまで タイマーが働く



2 1回だけ働くか、 毎週働くかを選び ます。





ヨウヒ^ゃ セッティ ONETIME

EVERY WEEK

タイマーが 1回だけ働く



タイマーが 毎週働く



タイマーを使う(つづき)

[ON TIME] 開始時間を設定する





[時]を 合わせます





[分] を 合わせます



ON TIME

AM []:]]

右 に 1 回 だけ押す ON TIME

AM [2:3]

[OFF TIME] 終了時間を設定する





[時] を 合わせます





[分] を 合わせます



JEE TIME

M 2:30



OFF TIME

AM 2:50

[ON VOLUME] 音量を設定する





ON VOLUME VOLUME 11



- ※音量は0~40(最大)の間で 設定できます。
- ※現在聞いている音量は変わりません。
- ※ [TIMER PLAY]、[TIMER REC] それぞれ別の音量を 設定できます。

[AI PLAY] AI PLAYを設定する(TIMER PLAYのみ有効)





AI PLAY ON



- ※AI PLAYを[ON] にすると 設定した時間に再生が始ま り、音量が[ON VOLUME] で設定したところまで徐々 に大きくなります。
- ※[OFF] に設定すると[ON VOLUME] で設定した音量 で再生が始まります。

[PLAY SOURCE] 再生する音源を選ぶ


● 音源を選びます。





PLAY SOURCE TUNER

CD MEMORY AUX 放送局 (プリ セット番号) ▶ (を選ぶ





ENTER

※[PLAY/REC](43ページ参照) で[TIMER REC]を選んでいる 場合、[MEMORY]、[CD] を 選ぶことはできません。

② 放送局 (プリセット番号 PO1~P40) を選びます。





PLAY SOURCE TUNER P03



※プリセット番号について は22~24ページ参照。

[REC MODE] 録音モードを選ぶ(TIMER RECのみ有効)

※録音モードの設定については56~61ページ参照。





REC MODE HQ

SQ.



ENTER

タイマーを使う(つづき)

電源をOFFにする





- ※タイマーが設定されてスタンバイ状態になる と [タイマーセット サレマシタ] と表示され、 スタンバイ・タイマーインジケーターが橙色 に点灯します。
- ※電源プラグを差し直したり停電があった場合 は、[トケイセッテイ カクニン]と表示され、 スタンバイ・タイマーインジケーターが橙色 に点滅します。もう一度時計を合わせてくだ さい。
- タイマーを解除(OFF) / 再設定(ON) するには



TIMER

押すごとに切り換わります。

※電源をONにしてから行ってください。

①1点灯

② 2 点灯

<u>④</u>12 点灯

②12 消灯

ONの状態

PROGRAM 1が PROGRAM 2が PROGRAM 1,2 ONの状態

がONの状態

タイマーが OFFの状態



この操作は本体でも行うことができます。

タイマーの内容を確認、変更したい場合や設定を間違えた場合は、設定を初めからやり 直してください。

タイマーを設定した後に再生などを楽しんでも、タイマーの設定には影響ありません。 タイマー作動中に、「メモリカードからUSBオーディオプレーヤーへ転送する」(30ペー ジ)、「曲を消す」 (36ページ)、「メモリカード内のすべてのデータを消去する」 (67ペー ジ)を行うと終了時間になっても電源がOFFになりません。

おやすみタイマーを設定する (SLEEP)

設定した時間が過ぎると、自動的に電源がOFFになります。



SLEEPキーを押し 時間を設定する



SLEEP

押すごとに切り換わります。

SLEEP 30min.

- ※押すごとに10分ずつ増えます。 最大で90分まで設定できます。
- ※ [OFF] を選ぶと解除できます。
- ※ 🔰 が点灯します。



- ■SYSTEM SETUPから設定するには
 - SETUPキーを押し [SYSTEM SETUP] を選び、ENTERキーで決定します。
 - ② [SLEEP] を選び、ENTERキーで決定します。
 - MULTI CONTROLキーの上下で時間を 設定し、ENTERキーで確定します。



この操作は本体でも行うことができます。

おやすみタイマー設定中に、「メモリカードからUSB オーディオプレーヤーへ転送する」(30ページ)、「曲 を消す」(36ページ)、「メモリカード内のすべての データを消去する」(67ページ)を行うとおやすみ タイマーがOFFになります。

■おやすみタイマーを解除、 または再設定するには

※電源をOFFにするか、または「OFF] を選びます。

タイマーを P42~ 使う P46


TOOLからワンタッチエディット録音する

準備

文表示が点灯している場合は、 RANDOMキーを押してランダム再生モードを解除してください。

※録音モードの設定を変更するには 56~61ページ参照。





メモリカードからUSBオーディオプレーヤーへの転送

メモリカードからUSBオーディオプレーヤーへの録音は、曲ファイルの転送となります。曲ファイルが移動するのでメモリカード内からは曲ファイルがなくなります。





MEMORY |

►/II

2 転送したい曲ファイルまたは、 フォルダを選ぶ





※選び方は「お使いになる 前に編」24ページ参照。

TOOLキーを押し [MEM→USB MOVE] を選び 決定する









4 転送を始める





MEM→USB MOVE OK

※ 行わない場合は [CANCEL] を選ん でください。



転送に関するその他の詳細や操作については30ページ参照。 選択や決定などの操作は本体でも行うことができます。

CDの曲をUSBオーディオプレーヤー、メモリカードに録音する





CD | | | |

2´CDの状態を確認する

再生中の場合

再生している曲を録音します。

停止中の場合

CD内の全曲を録音します。

プログラムモード停止中の場合

プログラムモードで指定した曲を録音します。

TOOLキーを押し [O.T.E. MODE] を選び決定する







●O.T.E. MODE FXIT



4 録音先を選ぶ





O.T.E. STAR1 CD → USB

例)USBオーディオプレー ヤーに録音する場合。 O.T.E. START CD → MEMORY

例) メモリカードに 録音する場合。 ※ [RETURN] を 選ぶと前の表 示に戻ります。

5 録音を開始する








録音に関するその他の詳細や操作については26 ~ 29ページ参照。 選択や決定などの操作は本体でも行なうことができます。

外部機器の入力レベルを調整する

同じボリュームでも外部機器の音が その他の音源より大きく、または小 さく感じた場合は、入力レベルを調 整して合わせることができます。





調整したい音源(AUXまたは D.AUDIO) に切り換える



D.AUDIO または ►/II



INPUT SELECTOR

押すごとに切り 換わります。

AUX ▶ D.AUDIO

TOOLキーを押し[INPUT LEVEL] を選び決定する









※「EXIT」を選ぶと、 もとの表示に戻ります。

3 入力レベルを調整する





INPUT LEVEL D. AUDIO

- -3~+3の範囲で調整します。
- ※入力レベルの調整は手順1で選んだ音源に 対してのみ有効です。

確定する







入力レベルを調整すると、AUX端子、D.AUDIO IN 端子に接続された外部機器から録音するときの音量も 変わります。

カーソルの移動や決定などの操作は本体でも行うこと ができます。

-またはメモリカード内の当する

USBオーディオプレーヤーまたはメモリカード内の フォルダ数、曲ファイル数を確認する





USBオーディオ プレーヤーまた はメモリカード

USBオーディオプレーヤーまた はメモリカードのKWDフォルダ 内のフォルダと曲ファイルの数を 確認することができます。録音や リフレッシュを行う前に併せてお 使いください。





音源を切り換える



►/II

または



TOOLキーを押し[USB ヨウ リョウ] または[MEMORY 3 ウリョウ]を選び決定する





●USB ヨウリョウ REFRESH



または

●MEMORY ヨウリョウ REFRESH

現在のフォルダ数、曲ファイル 数を確認する

> FOLDER 12/200 FILE 39/1000

※USBオーディオプレー ヤー選択時は USB 、 メモリカード選択時は MEMORY が点滅しま

※本機で扱えるのはフォ ルダ数200、曲ファ イル数1000までです。 「お使いになる前に編」 24ページ参照。



ルート直下に曲ファイルがある場合は、その数も曲 ファイル数に含まれます。

■もとの画面表示に戻すには



または





STOP III [AUTO/MONO]

リフレッシュ機能でフォルダを整理する





USBオーディオ プレーヤーまたは メモリカード

リフレッシュを行うとUSBオー ディオプレーヤーやメモリカードの 飛び飛びになっているフォルダ名 (AL_XXX) を整理し連番で番号を付 け直します。

準備

USBオーディオプレーヤー、メモリ カードが停止しているか確認してく ださい。



音源を切り換える



►/II

または

MEMORY ►/II

TOOLキーを押し[REFRESH] を選び決定する







MEMORY ヨウリョウ REFRESH

3 [OK] を選び決定する





REFRESH OK.



※行わない場合は [CANCEL]を選 んでください。

■リフレッシュが終了すると フォルダの番号が自動で新たに付け 直されます。



選択や決定などの操作は本体でも行うことができます。

曲をもっと録り貯めるには(メモリカードの交換)

準備


メモリカードの交換はスタンバイ状態時に行ってください。

※32MB ~ 2GBまでのSDメモリカードが使用できます。SDHC (4GB以上)は使えません。使用可能なメモリカードの情報は当社ホームページをご覧ください。

http://www.kenwood.co.jp/faq/ uda77_55/ ※記録前に、本機で初期化すること をお勧めします。(67ページ参照)

SDメモリカードまたはminiSD^{\top}カードが使えます。

**miniSD[™]カードの場合は専用アダプターが必要です。



パソコンと併せてもっと便利にお使いいただけます。


- ■パソコンで録り貯めた曲ファイルを 移動する。
- ■パソコンを使ってメモリカード内の 曲を整理する。

詳しくは

http://www.kenwood.co.jp/faq/ uda77_55/

1

メモリカードスロットの ふたを開ける



※録音中は絶対にメモリカード挿入部のふたを開けないでください。 録音が停止し正常に録音が行えません。

2

メモリカードを取り出す



メモリカードを 一度軽く押し込 んでください。

3

交換用のメモリカードを入れる



ラベル面を下にして、カットされた 部分が左になるように入れます。

※奥までしっかり入れてください。

4

メモリカードスロットの ふたを閉める




※ふたが開いたままだ と再生や録音が行え ません。


ディスプレイ表示切り換え

※表示できる時間は9999分 59秒までです。それを越え ると「----:と表示され ます。





再生中のディスプレイ表示



録音の設定をする





本機には多彩な録音機能があります が、それぞれの録音について詳細な 機能を設定することができます。

より使いやすく、お好みに合わせて、 各項目を設定することをお勧めします。

準備

SETUPキーを押し[REC SETUP] を選んでおきます。







SYSTEM SETUP •REC SETUP



録音モードを設定する (REC MODE)

USBオーディオプレーヤー、メモリカードに録音する場合、音 質や録音できる長さを設定することができます。



[REC MODE] を選び決定する





•REC MODE O.T.E. SPEED



※[RETURN]を選ぶと、 前の表示に戻ります。

録音モードを選ぶ





MEMORY/USB SQ

または

MEMORY/USB HΩ

SQを選んだ場合

標準的な音質で録音します。HQにくらべて、 録音可能時間が長くなります。 ビットレート: 128kbps

HQを選んだ場合

高音質で録音します。SQにくらべて、録音可能 時間が短くなります。 ビットレート: 192kbps

確定する







この操作は本体でも行うことができます。

録音スピードを設定する(O.T.E. SPEED)

USBオーディオプレーヤー、メモリカードに録音する場合の録音スピードを設定することができます。



[O.T.E. SPEED] を選び決定する





REC MODE •0.T.E. SPEED



- ※ HIGHが点滅します。
- ※[RETURN]を選ぶと、 前の表示に戻ります。

2 録音スピードを選び確定する





O.T.E. SPEED HIGH

または

O.T.E. SPEED NORMAL



※[HIGH]を選ぶと、 4倍速録音になり ます。



この操作は本体でも行うことができます。

HIGH SPEEDで録音している場合、音は出ません。

録音入力をANALOGに設定してある場合に [HIGH] を選ぶと、録音入力がDIGITALに切り換わります。(下記参照)

転送速度が低いメモリカードを使った場合、HIGH SPEED録音ができないことがあります。その 場合は [NORMAL] を選んでください。

録音入力を設定する(REC INPUT)

CDをUSBオーディオプレーヤー、メモリカードに録音する場合、デジタル入力にするかアナログ入力にするかを設定することができます。



[REC INPUT] を選び決定する





O.T.E. SPEE •REC INPUT



- ※ DIGITAL、ANALOGが 点滅します。
- ※[RETURN]を選ぶと、 前の表示に戻ります。

||2´録音入力を選び確定する






REC INPUT DIGITAL

または

REC INPUT ANALOG





この操作は本体でも行うことができます。

録音入力のANALOG設定は、電源をOFFにすると解除されます。(通常、録音入力はDIGITALです) 録音スピードをHIGHに設定してある場合に [ANALOG] を選ぶと、録音スピードがNORMALに切り換わります。(上記参照)

録音の設定をする(つづき)

録音レベルを調整する(REC LEVEL)

メモリカードやD.AUDIO 出力端子に接続した機器に録音した音が歪む、または小さいと 感じた場合は、録音レベルを調整してください。

※SETUPキーを押し [REC SETUP] を選択しておいてください。(56ページ参照)







※「RETURN]を選ぶと、 前の表示に戻ります。

設定したい録音先を選び決定する







※[RETURN]を選ぶと、 前の表示に戻ります。

録音レベルを調整する





LEVEL +2

例) [MEMORY/USB] を選んだ場合。

D. AUDTO LEVEL HIGH

例) [D.AUDIO]を 選んだ場合。

MEMORY/USBの場合

-2~+2の範囲で調整できます。

D.AUDIOの場合

HIGHまたはLOWを選びます。

※D.AUDIO 出力端子にケンウッド製デジタル オーディオプレーヤーを接続する場合は、そ れぞれの機器に最適な録音レベルを選びます。

M1GB5 M512B5を 🖠 接続した場合

本機: HIGH M1GB5 M512B5

調整なし

M2GC7 M1GC7を 接続した場合

本機: HIGH M2GC7 M1GC7

) Mid

確定する







この操作は本体でも行うことができます。

トラックマークの付け方を設定する(TRACK MARK)

メモリカードにラジオやD.AUDIO IN端子やAUX入力端子に接続した機器の音を録音している場合は、トラックマークを自動または手動で付けるかを設定します。

本機ではトラックマークからトラックマークの間を曲と見なします。

※SETUPキーを押し [REC SETUP] を選択しておいてください。(56ページ参照)



[TRACK MARK]を選び決定する





REC LEVEL •TRACK MARK



※[RETURN]を選ぶと、 前の表示に戻ります。

2 自動または手動にするかを選び確定する





TRACK MARK AUTO

または

TRACK MARK MANUAL



AUTO(トラックマークを自動で付ける)を選んだ場合

AUTO(自動で付ける)を選んだ場合は、トラックマークを何分ごとに付けるか(AUTO MARK)を設定できます。(60ページ参照)

- ※CDから録音している場合は、設定に関わらず、曲ごとに自動でトラックマークが付きます。
- ※ラジオを録音している場合は、AUTO MARKで設定した間隔でトラックマークが付きます。
- ※D.AUDIO IN端子やAUX入力端子に接続した機器の音を録音している場合は、無音状態が2秒以上続くと、その箇所にトラックマークが付きます。

MANUAL(トラックマークを手動で付ける)を選んだ場合





録音中にトラックマークを付けたいと ころでENTERキーを押してください。



| この操作は本体でも行うことができます。

設定により無音状態が2秒以上続くと、その箇所にトラックマークが自動で付きますが、音源からのノイズなどによって、トラックマークが付かない場合もあります。

A R K

録音の設定をする(つづき)

トラックマークの間隔を設定する(AUTO MARK)

ラジオを録音しているときトラックマークを自動で付ける場合は、何分ごとに付けるか設定できます。 トラックマークを自動で付ける設定にしておいてください。(59ページ参照) ※SETUPキーを押し [REC SETUP] を選択しておいてください。(56ページ参照)



[AUTO MARK]を選び決定する







※[RETURN]を選ぶと、 前の表示に戻ります。

2 間隔を設定する





AUTO MARK

5 min.

5分間隔でトラック マークを付けます。

10 min.

10分間隔でトラック マークを付けます。

OFF

無音状態が2秒以上 続くとその箇所に トラックマークを 付けます。

3 確定する







この操作は本体でも行うことができます。

設定により無音状態が2秒以上続くと、その箇所にトラックマークが自動で付きますが、音源から のノイズなどによって、トラックマークが付かない場合もあります。

録音時に曲名などをコピーするか設定する(TEXT COPY)

USBオーディオプレーヤー、メモリカードにCD-TEXT対応のディスクを録音する場合に、曲名 やアルバム名などの文字情報を一緒にコピーするかを設定します。 (ワンタッチエディット録音のみ 26~29ページ参照)

※SETUPキーを押し [REC SETUP] を選択しておいてください。(56ページ参照)



[TEXT COPY] を選び決定する







※[RETURN]を選ぶと、 前の表示に戻ります。

| 2´ [ON] または [OFF] を選ぶ





TEXT COPY ON



OFF

文字情報をコピー します。

文字情報をコピー しません。



確定する





■ 文字情報をコピーしない場合は

曲には「TRXXX」、フォルダには「AL XXX」 が付きます。



この操作は本体でも行うことができます。

メモリカードにラジオを録音する場合に、放送局がオートプリセットされていて放送局名 が記憶されていると、放送局名がフォルダ名としてコピーされます。放送局名が記憶され ていない場合は、周波数がフォルダ名としてコピーされます。(22ページ参照)

文字情報は録音終了後に編集できます。(40ページ参照)

音質の設定をする













音源によっては効果が分かりにくいことがあります。

準備

SETUPキーを押し [SOUND SETUP] を選んでおきます。









REC SETUP SOUND SETUP



低音を強調する(D-BASS)



[D-BASS] を選び決定する





∙D-BASS TONE



- ※ **D-BASS** が点灯します。
- ※[RETURN]を選ぶと、 前の表示に戻ります。

2 お好みのレベルに調整する







1 ~ 10の範囲で1ずつ 調整できます。

3 確定する





※調整前にD-BASS機能が OFFだった場合は、設定後 ONになります。



この操作は本体でも行うことができます。

低音と高音を調整する(TONE)



[TONE] を選び決定する









- ※TONE が点灯します。
- ※[RETURN]を選ぶと、 前の表示に戻ります。

2 お好みのレベルに調整する



低音または高音 を選んで



TONE ON BASS +4



TONE ON TREBLE +4



調整する



+8~-8の範囲 で2ずつ調整でき ます。



+8~-8の範囲 で2ずつ調整でき ます。

3 確定する





※調整前にTONE機能が OFFだった場合は、設定 後ONになります。



この操作は本体でも行うことができます。

音質の設定をする(つづき)

お好みの音質を登録する (MANUAL EQ)

本機搭載の本格的な7バンドのイコライザーで、重低音域から超高音域まで調整して、お好みの音質になるような音域のカーブを作ることができ、3種類(USER 1 \sim 3)まで登録できます。

※SETUPキーを押し [SOUND SETUP] を選択しておいてください。(62ページ参照)



[MANUAL EQ] を選び、[USER 1~3] を選ぶ





TONE •MANUAL EQ









※ EQが点滅します。※[RETURN]を選ぶと、

※[RETURN]を選がる。
前の表示に戻ります。

※[RETURN]を選ぶと、 前の表示に戻ります。

2

お好みのレベルに調整し、確定する



周波数を選んで





低音 ←→ 高音







※選んだ周波数を示す バーが点滅します。

※各周波数については 下記参照。





ENTER

低音 このレベルを上昇させると、ベースやバスドラムのような低音域の楽器がどっしりとした 重低音域の調整 安定感のある音として再生されます。また、重低音域が響きすぎると感じられる場合は、 (63Hz) 適当と思われる所まで下降させます。 日本の建築様式では欧米の家屋に比べ密閉度が低いため、リスニングルームの共振点がこ 低音域の調整 の周波数帯にあり、低音が出過ぎる感じになりやすいものです。従って、リスニングルー (160Hz) ムの共振を防ぐためにこの低音域を下降させることが多いようです。 中低音域の調整 音楽の基礎となるこの音域の音は、やせているとか、豊かだと感じられる所です。もの足りな い音だと思われる場合は、このレベルをわずかに上昇させると、豊かな感じの音になります。 (400Hz) 中音域の調整 この中音域を調整すると、ボーカルが入っている曲では歌手の声が前に出たり、奥に引っ 込むような感じになり、臨場感に影響を与えます。音の奥行きと深みに関係する帯域です。 (1kHz)中高音域の調整 この周波数帯域は、刺激の強い、金属的で硬い音として感じられる所です。うまく調整す れば、爽快さや明るさが出てきますが、反面うるさい感じになることもあります。 (2.5kHz) この周波数帯域は、硬い感じ、柔らかい感じなど、音楽のイメージに影響を与える所です。 高音域の調整 上昇させると弦楽器(バイオリンなど)や、管楽器(フルート、ピッコロなど)が張りのある音になり、下降させるとおとなしい感じの音になります。 (6.3kHz) 超高音域の調整 この周波数帯域は、音の広がりや繊細感に影響を与えるところです。上昇させると超高音

域の楽器(トライアングル、シンバルなど)が快く響き、音の広がりや繊細感が増します。



この操作は本体でも行うことができます。

(16kHz)

より原音に近い音で楽しむ(SUPREME)

USBオーディオプレーヤー、メモリカードのみ。 ※SETUPキーを押し [SOUND SETUP] を選択しておいてください。(62ページ参照)



[SPRM] を選び決定する









- **※SPRM** が点滅します。
- ※[RETURN]を選ぶと、 前の画面に戻ります。

2 [ON] または [OFF] を選び確定する







ON



スピーカーの左右バランスを変更する(BALANCE)

※SETUPキーを押し [SOUND SETUP] を選択しておいてください。(62ページ参照)



[BALANCE] を選び決定する









※[RETURN]を選ぶと、 前の表示に戻ります。

2 バランスを調整し、確定する











この操作は本体でも行うことができます。

ディスプレイの明るさを調整する (DIMMER SET)

DIMMER SETはディスプレイの明るさを3段階で調整できます。お好みやお部屋の状態によって調整してください。



DIMMER SETキーを押し 明るさを調整する



DIMMER

押すごとに 切り換わります。

DIMMER 1

ディスプレイの明る さが下がります。

DIMMER 2

ディスプレイの明る さが下がったまま LEDが消灯します。

DIMMER OFF

ディスプレイ、LED ともにもと通り点灯 します。

DIMMER 3

LEDが消灯したまま ディスプレイの明る さがもとに戻ります。

- ■SYSTEM SETUPから設定するには
 - SETUPキーを押し [SYSTEM SETUP]を選び、ENTERキーで決定します。
 - ② [DIMMER SET] を選び、ENTERキーで決定します。
 - **3** MULTI CONTROLキーの上下で明るさ を調整し、ENTERキーで確定します。

DIMMER SET DIMMER 1



この操作は本体でも行うことができます。

(MEMORY FORMAT) メモリカード内のすべてのデータを消去するメモリカード内のすべてのデータを消去する

メモリカード内のすべてのデータを消去する (MEMORY FORMAT)

MFMORY FORMATは本機で録 音、作成したフォルダや曲ファイ ルだけでなく、メモリカード内の すべてのデータを消去します。

※消去したデータをもとに戻すことは できません。ご注意ください。

ご注意

データの消去中は、絶対にメモリ カードを抜かないでください。故 障の原因となります。

準備

メモリカード内のすべての データを消去する(MEMORY FORMAT)場合は、音源をメモ リカードに切り換えておきます。

SETUPキーを押し 「SYSTEM SETUP] を選んで おきます。



SETUP





SYSTEM SETUP REC SETUP



[MEMORY FORMAT] を選ぶ





• MEMORY FORMAT



※[RETURN]を選ぶと、前の表示に戻ります。

実行するかを選ぶ





MEMORY FORMAT



※[CANCEL]を選ぶと、前の表示に戻ります。

実行するかを確認する





MEMORY FORMAT FORMAT OK?

※消去したデータをもとに戻すことはできないの で、本当に消去するかどうか再度確認します。

※「CANCEL]を選ぶと、前の表示に戻ります。

確定する





MEMORY FORMAT MEMORY CARDS

※「MEMORY CARDヲ ヌカナイデクダサイ」 とスクロール表示されます。

■消去が終了すると

MEMORY FORMAT COMPLETE

[COMPLETE] と 表示されます。

※終了後は手順1の 表示に戻ります。



この操作は本体でも行うことができます。

本機でMEMORY FORMATしたメモリカードは、他 の機器で使えないことがあります。

メモリカードの種類によっては、MEMORY FORMATに時間がかかる場合があります。

67

オートパワーセーブ機能を設定する (A.P.S.) 時計を合わせる (TIME ADJUST)

A.P.S.とはAuto Power Save (オートパワーセーブ) の略で、電源がONでCDが停止状態のまま30分以上何も操作しなかった場合、自動的に電源がOFFになる機能です。

準備

SETUPキーを押し [SYSTEM SETUP]を選んでおきます。











◆SYSTEM SETUP REC SETUP



オートパワーセーブ機能を設定する(A.P.S.)







MEMORY FORMAT •A.P.S.



※ A.P.S. が点滅します。

2 [ON] または [OFF] を選ぶ





A.P.S. ON

※ A.P.S. が点滅します。

3 確定する





※ONの場合は A.P.S. が点灯します。

時計を合わせる(TIME ADJUST)







A.P.S. ∘TIME ADJUST



※[RETURN]を選ぶと、 前の表示に戻ります。

2 曜日、時、分を合わせる

※選ばれている項目が点滅します。



項目を選んで



曜日

▶ 時 ▶



合わせまる



TIME ADJUST SUNDAY



:00

TIME ADJUST SUNDAY ~~ 12:00 ※昼の12:00は [PM12:00]、 夜の12:00は [AM12:00] と 表示されます。

3 確定する







この操作は本体でも行うことができます。

電源プラグを差し直したり停電があった場合は、もう一度時計を合わせてください。 時計の精度には若干の誤差がありますので、定期的に時計を合わせることをお勧めします。

■電源がOFF(スタンバイ状態)のとき 時刻を表示させるには



AUTO/MON





※5秒間表示されます。

メッセージ表示一覧 マイコンをリセットするには

メッセージ表示一覧

ディスプレイ表示	意味
CHECK DISC	● TOC*情報を読むことができない。 ● ディスクが正しく挿入されていない。
Lock サレテイマス	● メモリカードの書き込み禁止スイッチが「LOCK」になっている。
MEMORYヲカクニン ヨウリョウガアリマセン	● 録音開始時、メモリカードに録音可能な空き容量がない ● フォルダ数が200、またはファイル数が1000に達している。
Normal Speed ニ キリカエテクダサイ	● メモリカードの仕様によっては、メモリカードへの書き込みが追いつかない。
PGM FULL	● CDのプログラムで33曲目を選択しようとしている。 プログラムできるのは32曲まで。
RANDOM MODE	ランダム再生のときに O.T.E.録音をしようとしている。→ランダム再生を解除する。
READING	● TOC*情報を読み込んでいる。
TEXT FULL	● 1536バイト以上のテキスト情報があるCD-TEXTのテキスト情報を 表示しようとしている。
TITLE FULL	● USBオーディオブレーヤーまたはメモリカードの最大文字数の制限を超えて、タイトルを入力しようとしている。→入力できる文字数はフォルダ、曲ファイルにつきそれぞれ28文字まで。
USB ヲカクニン ヨウリョウガアリマセン	● 録音開始時、USBオーディオプレーヤーに録音可能な空き容量がない。 ● フォルダ数が200、またはファイル数が1000に達している。
カード ガ アリマセン	● メモリカードが入っていない。● メモリカードが正しく挿入されていない。
サイセイ デキマセン	● 著作権保護付きのファイルを再生しようとしている。
セツゾク カクニンチュウ	● USBオーディオプレーヤーが正しく接続されていない。 ● USBオーディオプレーヤーとの接続を確立中。
セレクター ヲカクニン MEMORY ヘキリカエ	● 音源がMEMORY以外の場合にMEMORY FORMATをしようとしている。 →音源をMEMORYに切り換える。
テンソウ エラー USB ヲカクニン	● USBオーディオプレーヤーに録音可能な空き容量がない。 →不要な曲ファイルを消す。
ファイルガ アリマセン	● 本機で再生できるファイル(MP3、WMA)がない。
ヘンシュウ エラー	● 曲ファイル以外のファイルが入っている可能性がある。 →パソコンと合わせてUSBオーディオプレーヤー、メモリカードを確認する。

マイコンをリセットするには

症状	処 置	
マイコンが誤動作(操作 できない、表示部の誤表 示など)する	● 電源がONのときの接続コードの抜き差しや、外部からの要因 誤動作することがあります。 次の手順に従い、マイコンをリセットしてください。	により、
	電源プラグをコンセントから打きます。	友
	程 再度本体のPOWERキーを押し ながら、電源プラグを差し込み直 します。	
	3 INITIALIZE マイコンをリセットすると左直のディスプレイが表示されます。 ※リセットにより、各種の記憶で容は消滅し、お買い上げ時の態となります。ご了承ください	为 犬

^{*}CDには音声信号以外にTOC (Table of Contents) という情報が記録されています。TOCとは本の 目次に相当し、曲数や演奏時間、文字情報などのうち、書き直すことのできないものが入っています。

故障かな?と思ったら

調子が悪いと故障と考えがちですが、サービスに依頼する前に、症状にあわせて一度チェックしてみてください。

アンプ部・スピーカー部

症状	処 置	参照ページ
音が出ない	●「接続のしかた」を参照し、正しく接続し直す。● 音量を上げる。● ミュートを解除する。● ヘッドホンが差し込まれている場合はプラグを抜く。	「お使いになる前に編」12 「お使いになる前に編」28 「お使いになる前に編」28 「お使いになる前に編」14
スタンバイ・タイマーイ ンジケーターの表示が赤 く点滅し、音が出ない	● 使用を中止する。内部的な不具合が発生したことが 考えられます。電源を切り、電源プラグを抜いて 修理をご依頼ください。	
スタンバイ・タイマーイ ンジケーターの表示が橙 色に点滅する	・現在時刻をもう一度合わせる。● タイマーの開始時刻と終了時刻を設定する。	69 44
ヘッドホンから 音が出ない	◆ ヘッドホンブラグが正しく差し込まれているか確認する。◆ 音量を上げる。	「お使いになる前に編」14 「お使いになる前に編」28
スピーカーの片側から音 が出ない	●「接続のしかた」を参照し、正しく接続し直す。 ● RD-AUDA55の場合、接続しているスピーカーの 取扱説明書も併せてご覧ください。 ● スピーカーの左右バランスを調整する	「お使いになる前に編」12 65
時刻表示が、ある時間で 止まったまま点滅している	●「時刻を合わせる」を参照し、時刻を合わせる。	69
タイマーが作動しない	●「時刻を合わせる」を参照し、時刻を合わせる。 ● タイマーの開始時刻と終了時刻を設定する。	69 44

チューナー部

症状	処 置	参照ページ
放送局が受信できない	● アンテナを接続する。● 放送バンドを合わせる。● 受信したい放送局の周波数に合わせる。	「お使いになる前に編」12 20 20
雑音が入る	外部アンテナを道路から離して設置する。電気器具の電源を切ってみる。テレビから離す。	
オートプリセット後、 P.CALLキーを押しても 受信できない	● もう一度オートプリセットする。● 受信できる周波数の放送局をマニュアルプリセットする。	22 24

メモリカード部

症状	処 置	参照ページ
メモリカードを入れても 音が出ない	● メモリカードを正しく入れる。● 曲ファイルが入っているメモリカードを入れる。	53
録音が途中で止まる	● メモリカードに録音可能な空き容量がない。 不要な曲を消す。消したくない場合は、 録音用のメモリカードを入れ替える。	36
録音または編集ができない	■書き込み禁止スイッチをもとに戻すか、録音可能なメモリカードに取り換える。●録音したい音源に切り換える。	
録音後、一部のフォルダ が見えなくなる	● フォルダ数が200に達しているので、 不要なフォルダを消す。	「お使いになる前に編」23
フォルダを削除できない	● 曲ファイル以外のファイルが入っている可能が あります。パソコンと合わせてメモリカードを ご確認ください。	
メモリカード内のすべて のフォルダ、ファイルが 見えない	● メモリカードのデータが破損、または本機で認識 できないファイルが入っている可能性があります。	

USB部

症状	処 置	参照ページ
USBオーディオプレー ヤーを接続しても音が出 ない	● USBケーブルを正しく接続する。 ● USBオーディオプレーヤーの電源が入っているか 確認する。	「お使いになる前に編」14
フォルダを削除できない	● 曲ファイル以外のファイルが入っている可能があります。パソコンと合わせてUSBオーディオブレーヤーをご確認ください。	



故障かな?と思ったら

CD部

症状	処 置	参照ページ
CDを入れても再生でき ない	レーベル面を上にして、正しく入れる。「CDディスクの保管とお手入れ」を参照し、ディスクを清掃する。「結露にご注意」を参照し、露を蒸発させる。	8 「お使いになる前に編」30 「お使いになる前に編」30
音声が出ない	● CD(▶/II)キーを押す。● 「CDディスクの保管とお手入れ」を参照し、ディスクを清掃する。	8 「お使いになる前に編」30
音とびがする	● 「CDディスクの保管とお手入れ」を参照し、 ディスクを清掃する。	「お使いになる前に編」30
CD ◎キーを押しても [LOCKED]と表示され、 ディスクが出てこない	● 電源プラグをコンセントから抜き、 ○ キーを 押しながら差し込み直す。	71

D.AUDIO IN端子に接続した機器

症状	処 置	参照ページ
ケンウッド製デジタルオー ディオプレーヤーがリモコ ン/本体で操作できない	● 別売の専用ケーブル PNC-150で接続する。 ● 非対応モデルを接続している。	「お使いになる前に編」14 10

リモコン部

症状	処 置	参照ページ
リモコンで操作できない	● 新しい電池に入れ換える。 ● 操作範囲内で操作する。	「お使いになる前に編」19 「お使いになる前に編」19

用語集

用語	意味	ページ
CD-DA	音楽CDのこと。一般的に「CD」といえば、ほとんどの場合、 CD-DAを指す。	「お使いになる前に編」 20
CD-TEXT	ディスク名、アーティスト名、曲名等の文字情報が記録された音楽CDの呼称。	8
MP3	独Fraunhofer IISが開発した音声圧縮方式のひとつで、人間の聞き取りにくい部分のデータを間引くことによって高い圧縮率を得ることができ、音楽CD並みの音質を保ったまま約1/11(128kbps)に圧縮することができる。	「お使いになる前に編」 21
SDHC	4GB以上の容量を持つSDメモリカードの上位規格。 本機では対応していません。	「お使いになる前に編」 20
USBハブ	複数のUSB機器を同時に接続するためのアダプター。	「お使いになる前に編」 21
USBマスストレージ クラス	パソコンにUSB機器を接続するための規格。またパソコンに接続したUSB機器が、パソコン側から外部記憶装置として認識されること。	「お使いになる前に編」 14、21
VBR (可変ビットレート)	音楽の情報量に合わせて、ビットレートを変化させて割り 当てる方式。	「お使いになる前に編」 33
WMA	Microsoft社が開発した音声圧縮方式で、人間の聞き取りにくい部分のデータを間引くことによって高い圧縮率を得ることができ、音楽CD並みの音質を保ったまま約1/22(64kbps)まで圧縮することが可能。	「お使いになる前に編」 21
サンプリング周波数	アナログ信号からデジタル信号への変換を1秒間に何回行うかを示す数値。音楽CDの場合は44.1kHz。一般的にサンプリング周波数が高いほど高音質となる。	「お使いになる前に編」 21
ビットレート	1秒間にどのくらいの情報量があるかを示す数値。ビット レートが高いほど高音質となる。	「お使いになる前に編」 21

